

## Borga EKONOMI



### Infästning

I ändupplag fästs en skruv i varannan profilbotten. I mellanupplag fästs en skruv i var tredje profilbotten, om inte särskild installationsanvisning säger annat. Överlappsskruv (D14) fästs i sidoöverlappen i profiltoppen med c-c 500.

